

## NABÍJEČKA PATONA KOMPATIBILNÍ S SONY FM50



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>319 Kč</b><br><b>(bez DPH: 264 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>351 Kč</b>                             |
| Ušetříte:    | <b>32 Kč</b>                              |
| Kód zboží:   | PORB5141                                  |
| Part No.:    | PT1525                                    |
| Záruka:      | 24 měs.                                   |
| Stav:        | Nové zboží                                |

## Popis

### PATONA nabíječka kompatibilní s Sony FM50

Rychlonabíječka (110-220V) včetně nabíječky do vozu (12V). Nabíječka indikuje pomocí LED diody provoz, zatížení a nabití baterie. Je vybavena ochranou proti přehřátí a přebíjení. Nabíječky jsou vyráběny dle nejvyšších evropských standardů kvality a vyznačují se extrémně dlouhou životností.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kompatibilní s bateriemi:** NP-FM50, NP-QM51, NP-QM71, NP-QM91, NP-F550, NP-F750, NP-F960, P-FM500, NP-FM500H, NP-F970

**Kompatibilní s přístroji:** Sony Video Walkman GV-D1000, CCD-TRV108, CCD-TRV118, CCD-TRV308, CCD-TRV318, CCD-TRV608, DCR-DVD100, DCR-DVD200, DCR-DVD300, DCR-PC100, DCR-PC101, DCR-PC105, DCR-PC110, DCR-PC115, DCR-PC120BT, DCR-PC330, DCR-PC9, DCR-PC9E, DCR-TRV10, DCR-TRV11, DCR-TRV140, DCR-TRV17, DCR-TRV18, DCR-TRV19, DCR-TRV20, DCR-TRV22, DCR-TRV22K, DCR-TRV230, DCR-TRV240, DCR-TRV245, DCR-TRV25, DCR-TRV250, DCR-TRV27, DCR-TRV30, DCR-TRV33, DCR-TRV33K, DCR-TRV330, DCR-TRV340, DCR-TRV350, DCR-TRV38, DCR-TRV39, DCR-TRV50, DCR-TRV530, DCR-TRV6, DCR-TRV70, DCR-TRV730, DCR-TRV740, DCR-TRV8, DCR-TRV80, DCR-TRV830, DCR-TRV840, DCR-TRV950, DSC-F707, DSC-F717, DSC-S30, DSC-S50, DSC-S70, DSC-S75, DSC-S85, MVC-CD200, MVC-CD250, MVC-CD300, MVC-CD350, MVC-CD400, MVC-CD500, BC-V615, DCM-M1, DCR-TRU47E, MVC-CD1000, PLM-100, VCL-ES06A, CCD-TR1, CCD-TR200, CCD-TR215, CCD-TR3, CCD-TR300, CCD-TR3000, CCD-TR3300, CCD-TR416, CCD-TR500, CCD-TR516, CCD-TR517, CCD-TR57, CCD-TR555, CCD-TR67, CCD-TR716, CCD-TR76, CCD-TR818, CCD-TR87, CCD-TR910, CCD-TR917, CCD-TR930, CCD-TR940, CCD-TRT97, CCD-TRV101, CCD-TRV119, CCD-TRV15, CCD-TRV16, CCD-TRV215, CCD-TRV25, CCD-TRV3000, CCD-TRV315, CCD-TRV35, CCD-TRV36, CCD-TRV37, CCD-TRV4, CCD-TRV41, CCD-TRV43, CCD-TRV46, CCD-TRV51, CCD-TRV517, CCD-TRV57, CCD-TRV58, CCD-TRV615, CCD-TRV62, CCD-TRV65, CCD-TRV66, CCD-TRV67, CCD-TRV68, CCD-TRV715, CCD-TRV716, CCD-TRV72, CCD-TRV720, CCD-TRV75, CCD-TRV78E, CCD-TRV81, CCD-TRV815, CCD-TRV82, CCD-TRV85, CCD-TRV87, CCD-TRV88, CCD-TRV90, CCD-TRV91, CCD-TRV93, CCD-TRV95, CCD-TRV98, CCD-TRV99, CCD-SC5, CCD-SC55, CCD-SC65, DCR-TR7000, DCR-TRV103, DCR-TRV110, DCR-TRV120, DCR-TRV130, DCR-TRV210, DCR-TRV310, DCR-TRV315, DCR-TRV320, DCR-TRV5, DCR-TRV510, DCR-TRV520, DCR-TRV525, DCR-TRV7, DCR-TRV720, DCR-TRV820, DCR-TRV9, DCR-TRV900, DCR-TV900,

DCR-TV900E, DCR-VX1000, DCR-VX2000, DCR-VX2100, DCR-VX700,DCR-VX9, DSC-CD100, DSC-CD250, DSC-CD400, DSC-D700, DSC-D770, DSR-200, DSR-300, DSR-PD100A, GV-A500, GV-A500E, GV-D200, GV-D800, MVC-FD100, MVC-FD200, MVC-FD5, MVC-FD51,MVC-FD7, MVC-FD71, MVC-FD73, MVC-FD75,MVC-FD81, MVC-FD83, MVC-FD85, MVC-FD87,MVC-FD88, MVC-FD90, MVC-FD91, MVC-FD91AOL, MVC-FD92, MVC-FD95, MVC-FD97